# 카드 프린터 설정

혁산정보시스템

Version 1.0

# 문서정보

Copyright by 1992 HISCO. All rights reserved.

## 문서개요

이 문서는 **카드 프린터 설정** 가이드 문서입니다.

이 문서의 내용은 **windows 7** 버전을 기준으로 합니다.

## 문의처

이 문서의 내용에 오류가 있거나 내용과 관련한 의문 사항이 있으시면 아래의 연락처로 문의해 주시기 바랍니다.

연락처 : 1577-6846

**이메일 : as@hisco.co.kr**

## 문서버전 및 이력

| 버전 | 생성 일자 | 이력사항 |
|---|---|---|
| 1.0 | **2017-02-13** | **1.0 배포** |

# 1. 부가장비 설정

1) Rf리더기 모델
2) Rf리더기 드라이브 설정 방법

카드 프린터 모델

## 마. 부가장비 설치 (카드 프린터)

가) 카드 프린터 모델

Pebble4

USB케이블

전원아답터

1 카드프린터는 USB 케이블과 전원 아답터로 구성되어 있습니다. 카드 프린터 드라이브를 설치 할 때는 USB 케이블 제거 후 드라이브를 설치합니다.
드라이버 설치가 완료되면 USB 케이블을 연결합니다.

# 1-7. 카드 프린터 드라이브 설정 방법

카드 프린터 드라이브 설정 방법









1. 모델 명에 맞는 드라이브를 실행해서 확인버튼을 클릭합니다.

2. "보증 계약의 내용을 이해하였으며 이에 동의합니다" 항목을 선택 후 다음 버튼을 클릭합니다.

3. 설치 할 위치를 확인 후 다음 버튼을 선택합니다.

4. 완료 버튼을 클릭합니다.

# 1-7. 카드 프린터 드라이브 설정 방법

카드 프린터 드라이브 설정 방법




1. 회원관리 프로그램을 로그인 한 뒤 시스템관리 > 시스템 환경 설정을 선택합니다.

2. 부가장비로 들어가 카드 프린 트 선택에서 모델명을 선택하고 확인 버튼을 클릭합니다.

# 카드 프린터 설정

**혁산정보시스템– ver 1.0**

---

기술지원 : 1577-6846

고객홈페이지 : http://www.hisco.co.kr

Copyright by 1992 HISCO. All rights reserved.